

Beschläge montieren:

Bei Versandlieferung werden die Beschläge aus Transportgründen lose mitgeliefert und können einfach montiert werden. Diese Anleitung gilt auch für die Endmontage von Bausätzen. Erforderlich ist ein Torx-Schraubendreher Größe Tx 10.

Montieren Sie die Beschläge entsprechend untenstehender Zeichnung. Die Abstände der Schieberiegel von den Ecken: Bei Rahmen über 120 cm Höhe ca. 20 cm, bei kleineren Rahmen entsprechend weniger.

Die Schrauben der Flachgriffe sollten in den Muttern mit Schraubensicherung verklebt werden (Sekundenkleber,Loctite)

Rahmen einsetzen: Alle Riegel zurückziehen und Rahmen durch die Fensteröffnung stecken. An den Flachgriffen heranziehen, Schieberiegel verriegeln.

