



1. Befestigungslöcher 4 mm in die Laufschiene bohren, falls diese nicht vorgebohrt bestellt wurden. (Achtung: untere und obere Schiene werden unterschiedlich gebohrt!)
Untere Schiene in der geplanten Höhe waagrecht vor den Türrahmen schrauben.
Falls mit Bodenschiene: Untere Winkelschiene mit 7 mm Abstand vom Türrahmen auf Schwelle bzw. Fensterbank montieren bzw. kleben.
2. Beim Schieberahmen sicherstellen, daß die seitlich oben im Rahmenprofil vorhandenen Kunststoffgleiter bis zum Anschlag nach oben geschoben sind. Die Kunststoffgleiter können mit einem 2,5 mm Innensechskantschlüssel verstellt werden.
3. Den Schieberahmen auf die Laufschiene stellen (etwa in der Mitte) und die obere Schiene in die Führungen der Kunststoffgleiter einlegen, um die Schiene in der Höhe zu positionieren.
4. Zunächst ein Befestigungsloch für die obere Schiene bohren, in dem Bereich wo sie durch einen der Kunststoffgleiter unterstützt wird, und festschrauben. Beim Bohren der weiteren Befestigungslöcher den Schieberahmen jeweils entsprechend weiterschieben. Komplett festschrauben.
5. Kontrollieren ob die Bürstendichtungen des Schiebeflügels an den Rahmenflächen richtig abdichten, bei verzogenen Türrahmen kann der Schiebetürflügel vorsichtig nachgebogen werden, dazu den Flügel nach lösen der Gleiter herausnehmen.
6. Bei dem eingehängten Flügel die Gleiter endgültig so arretieren, daß sie ca. 1 mm Abstand zur oberen Führungsschiene haben.
7. Die Gummistopper (siehe Detailzeichnung oben) mit ca. 10 cm Abstand von oben und unten montieren. Damit wird die Auflage griffseitig auf das geplante Maß begrenzt (max. 3,5 cm) damit die Innengriffmulde erreichbar bleibt.

Falls seitlich weniger Platz zur Verfügung steht, werden die Stopper nicht benötigt.