

Rollo zusammenbauen

1. Führungsschienen so auf die Kunststoff-Zungen der Kassette aufstecken, daß die großen Bohrungen nach vorn (bauchige Vorderseite der Kassette) zeigen.
2. Die Inbusschrauben in den Kunststoffzungen festziehen, bis die Schraubenspitze leichte Druckstellen an den Schienenaußenseiten verursacht.
3. Rollo mit der Rückseite nach oben legen, unteres Verbindungsprofil mit den dazugehörigen Senkschrauben festschrauben. Die darin eingezogenen Bürstendichtung kann herausgezogen werden, falls eine Abdichtung nach unten nicht erforderlich ist. (Bürste nur bei Montage in Ecke oder auf Fensterbank)
Rollo montieren
4. Das zusammengebaute Rollo probeweise vor die Öffnung des Dachfensters halten, dabei beachten das der Fensterflügel zum Putzen zwischen den Führungsschienen hindurch passen muss. Rollo entsprechend ausrichten und Position markieren.
5. Rollo abstellen, mittels der Zugschiene schließen, so das es unten einrastet. Die Schutzfolie des Klebebandes abziehen, und das Rollo im geschlossenen Zustand in der vorgesehenen Position an die Wandfläche drücken. Dabei beachten, das das Gewebe glatt bleibt, wenn das Rollo aus dem Winkel gerückt wird, wirft das Gewebe schräge Falten.
6. Gut andrücken, und probeweise eine Flachkopfschraube in eine der Bohrungen eindrehen. Falls die Schraube nicht greift (Hohlwand), wieder herausdrehen und mit einem 5mm Bohrer durch die Bohrung hindurch vorbohren, Dübel einstecken und mit der Schraube bündig einschlagen, Schraube anziehen. Die Dübel sind für Hohlwände geeignet und verknoten sich beim Anziehen der Schrauben, nicht überdrehen! Zum Schluss die Abdeckkappen für die Bohrlöcher anbringen.