

## Lichtschachtabdeckung für Klebemontage mit Kautschukband

**Achtung: Klebemontage nur bei trockenem Wetter durchführen. Bei Temperaturen unter 10° C Klebeflächen mit Heissluftgerät oder einer Lötlampe vorwärmen.**

1. Kellerschacht-Roste herausnehmen, Roste und Einfassung gründlich reinigen.

Die zum Aufkleben des Abdeckgitters vorgesehene Kante der Roste auf größere Unebenheiten überprüfen (z.B. Mörtelreste oder Schweißpunkte) und diese soweit möglich beseitigen.

2. Roste wieder einlegen, falls Einbruchsicherungen vorhanden sind, diese schon einhängen. Roste soweit möglich von der Wand weg ziehen, damit sich nicht durch späteres Verrutschen ein Spalt zwischen Abdeckgitter und Wand bilden kann.

3. Abdeckgitter auflegen (Schutzfolie noch nicht vom Klebeband abziehen) und wie vorgesehen positionieren. Überprüfen ob rundum eine spannungsfreie Auflage gewährleistet ist.

Wenn bei Gittern mit Aufkantung diese zusätzlich an die Wand gedübelt werden soll, sollten schon jetzt die Bohrlöcher angezeichnet und gebohrt werden.

4. Gitter nach Abziehen der Schutzfolie aufkleben und gut festdrücken, am besten durch Druck mit den Füßen auf dem gesamten Umfang des Rahmens.

Bei zu warmen Aussentemperaturen kann das Kautschuk-Klebeband weicher werden, so dass das Abziehen der Schutzfolie schwierig ist. Deshalb im Sommer Rahmen vor der Montage möglichst kühl lagern.

Mit einer angefeuchteten Messerklinge kann beim Abziehen der Schutzfolie das zu weiche Klebeband zurückgehalten werden.